


感謝您購買 **SENGATE** 的攝影機支架產品，安裝前請詳細閱讀此份安裝使用說明書。

特性：

1. 尖牙利齒不低頭，垂直/水平/內置金屬齒環，無段角度調整。
2. 可內藏電源供應器〔Adaptor〕/絞線傳輸器等，安裝乾淨俐落。
3. 外型經典美觀，置物口朝上容易安裝。（防雨水）


一、安裝：

1.




- ③ 將支架貼於牆壁，畫上鑽孔記號。
- ④ 使用1/8"水泥鑽頭鑽孔，鎖入附件4x25mm螺絲+華司固定，亦可使用5/16"水泥鑽頭鑽孔，再打入1/4"膨脹螺絲固定。


2.




3.



4.



5.




三、規格：

型 號	CB-2010
品 名	攝影機支架
載 重 量	3Kg
旋轉角度	水平360°、垂直-下俯90°、上仰13°(水平0°時)
材 質	PC 耐候性材質
重 量	306g
尺 寸	8.5"x 5.43"x 4.88" (寬216 x 高138 x 厚124mm)
附 件	尖尾螺絲 4 x 25mm x 3 華司 x 3

二、選購配件：

插座SK-2011〔攝影機專用〕

功率負載：
AC100~240V 200W



四、外觀尺寸：

